

Schaltflächen der Status-Übersicht

Sym-bol	Beschreibung + Verweis	Tasten-kombi-nation	Menüs
	Beenden		Beenden!
	Visualisierung (Kapitel 4.10, Seite 137) Stellen Sie Ihre Anlagen in einer selbst erstellten Umgebung visuell dar	Strg+V	Funktionen
	Zustandsübersicht aller Prüf-Anlagen (Kapitel 4.3, Seite 55) Stellen Sie alle Ihre angeschlossenen Anlagen im Überblick dar	Strg+U	Funktionen
	Prüfzyklen-Programm-Editor (Kapitel 4.4, Seite 57) Erstellen, Bearbeiten, Ändern und Löschen Sie Ihre Prüfzyklen-Programme	Strg+E	Funktionen
	Grafische Messdatenauswertung (Kapitel 4.5, Seite 91) Stellen Sie Ihre Messdaten in einem Diagramm dar und werten Sie diese aus	Strg+G	Funktionen
	Starten von Prüfprogrammen (Automatik) (Kapitel 4.6, Seite 111) Starten Sie ein Prüfzyklus-Programm im Automatik-Modus	Strg+A	Funktionen
	Manuelle Messwertaufzeichnung (Kapitel 4.7, Seite 117) Dokumentieren Sie den Verlauf der analogen und digitalen Kanäle Ihrer Anlagen mit der Messwertaufzeichnung	Strg+M	Funktionen
	Konfiguration (CID-Pro 4.02 - Einstellungen) (Kapitel 4.2, Seite 35) Konfigurieren Sie Ihre Software nach Ihren Bedürfnissen	Strg+K	Funktionen
	Betriebsstunden- und Ereigniszähler (Kapitel 4.8, Seite 123) Stellen Sie Ihre Betriebsstunden und Ereignisse dar	Strg+Z	Funktionen
	Ereignisprotokolle (Reports) (Kapitel 4.9, Seite 125) Alle Änderungen, Warnungen und Fehler können angezeigt und mit Kommentaren versehen werden	Strg+R	Funktionen
	Hilfe	F1	Hilfe
	Info Software-Information (Kapitel 7.2, Seite 160)	Strg+I	Information

Schaltflächen der Ereignisprotokolle

Menüs	Sym-bol	Untermenüs	Tasten-kombi-nation	Verweis	
Datei		Neu	Strg+N	Report Neu vgl. Kapitel 4.9.3.1, S. 127	
		Laden	Strg+L	Report Laden vgl. Kapitel 4.9.3.2, S. 127	
		Löschen	Strg+Del	Report Löschen vgl. Kapitel 4.9.3.3, S. 127	
			Liste komplett	Strg+K	Report Drucken ... vgl. Kapitel 4.9.3.4, S. 128
			Liste komplett als PDF		
			Liste gefiltert	Strg+G	
			Liste gefiltert als PDF		
			Liste komplett		Report Exportieren ... vgl. Kapitel 4.9.3.5, S. 128
			Liste gefiltert		
		Beenden	Strg+B	Beendet die Ereignisprotokolle	
Fehler-Liste				Fehler-Liste vgl. Kapitel 4.9.3.6, S. 129	
Netzausfälle				Netzausfälle vgl. Kapitel 4.9.3.7, S. 131	
E-Mail-Nachricht				E-Mail-Nachricht! vgl. Kapitel 4.9.3.8, S. 132	
Extras		Optionen	Strg+O	Optionen vgl. Kapitel 4.9.3.9, S. 135	
Hilfe		Hilfe	F1		

Schaltflächen des Editors

Menüs	Sym-bol	Untermenüs	Sym-bol-Leiste?	Tasten-kombi-nation	Verweis				
Datei		Neu ...		X	Strg+N	Neues Prüfprogramm vgl. Kapitel 4.4.4.1, S. 69			
		Öffnen		X	Strg+F	Prüfprogramm öffnen vgl. Kapitel 4.4.4.2, S. 69			
		Speichern		X	Strg+S	Prüfprogramm speichern (unter) vgl. Kapitel 4.4.4.3, S. 70			
		Speichern unter		X	Strg+U				
	---	Drucker/Seite einrichten			Strg+I				
			Grafik drucken			Strg+G	Drucker/Seite einrichten und drucken ... vgl. Kapitel 4.4.4.5, S. 71		
			Liste drucken			Strg+E			
			Beides drucken			Strg+D			
			Bildschirm drucken			Strg+H			
			Grafik drucken						
			Liste drucken				Drucken PDF... vgl. Kapitel 4.4.4.6, S. 72		
			Bildschirm drucken						
			---	zuletzt geöffnete Dateien					Prüfprogramm öffnen (4.4.4.2)
			Beenden		X	Strg+B		Beendet den Editor	
	Bearbeiten		Zeile einfügen		X	EinfG			
		Zeile löschen		X	Entf	Zeile bearbeiten (Einfügen, Ändern, Löschen, Ausschneiden und Kopieren) mit Tastatur/Menüfunktionen vgl. Kapitel 4.4.3.1, S. 60			
		Zeile ausschneiden		X	Strg+X				
		Zeile kopieren		X	Strg+C				
		Zeilenkopie einfügen		X	Strg+V				
		Block einfügen/kopieren ...			F6	Zeilenblock vgl. Kapitel 4.4.4.7, S. 72			
		Block löschen ...			F7				
		Schleifenanfang		X	F2	Schleife /Schleifenanfang und -ende) vgl. Kapitel 4.4.4.8, S. 74			
		Schleifenende		X	F3				
		Unterprogramm aufrufen		X	F4	Unterprogramm vgl. Kapitel 4.4.4.9, S. 75			
		Sprung einfügen		X	F5	Bedingter Sprung vgl. Kapitel 4.4.4.10, S. 76			
		Programm einfügen		X	F10	Programm einfügen vgl. Kapitel 4.4.4.11, S. 77			
		aktualisieren/neu zeichnen			F11	Aktualisiert den Editor			
Vorlagen			Vorlagen			Vorlagen vgl. Kapitel 4.4.4.12, S. 78			
Extras			Optionen			Strg+O	Optionen vgl. Kapitel 4.4.4.13, S. 79		
		Programm löschen			Strg+L	Prüfprogramm löschen vgl. Kapitel 4.4.4.4, S. 70			
		Steigung...	...mit (Werte-Berechnung)			F8	Steigung festlegen vgl. Kapitel 4.4.4.14, S. 82		
			...auf (Zeit-Berechnung)			F9			
		Datei in Datenpool speichern ...				Strg+A	Datei in Datenpool speichern vgl. Kapitel 4.4.4.15, S. 86		
		Datei als Bibliothek speichern ...					Datei als Bibliothek speichern vgl. Kapitel 4.4.4.16, S. 86		
		Vorlage(n) / Bibliothek(en) löschen					Löscht Vorlagen und Bibliotheken aus dem Editor-Verzeichnis		
	Kommentar!						Kommentar vgl. Kapitel 4.4.4.17, S. 87		
		Zoom-Funktionen					Zoom-Funktionen vgl. Kapitel 4.4.4.18, S. 88		

Schaltflächen der grafischen Messdatenauswertung

Menüs	Sym-bol	Untermenüs	Sym-bol-Leiste?	Tasten-kombi-nation	Verweis		
Datei		Öffnen		X	Strg+F	Messung öffnen und laden vgl. Kapitel 4.5.3.1, S. 93	
		Löschen		X	Strg+L	Messung löschen vgl. Kapitel 4.5.3.3, S. 95	
		Drucken		X	Strg+D	Messung drucken vgl. Kapitel 4.5.3.4, S. 96	
		Drucken PDF		X	Strg+P	Messung als PDF drucken vgl. Kapitel 4.5.3.5, S. 96	
	---	zuletzt geöffnete Messdateien				Messung öffnen und laden (4.5.3.1)	
		Beenden		X	Strg+B	Beendet die Grafische Messdatenauswertung	
Zoom		Vollbild/Restore		X	Strg+R	Zoom-Funktionen vgl. Kapitel 4.5.3.6, S. 97	
		Heraus-Zoomen		X	Strg+H		
		Zoomen		X	Strg+Z		
		Zoom auf Cursor-Positionen		X	Strg+C		
Ansicht		Anzeige			Strg+G	Anzeige vgl. Kapitel 4.5.3.7, S. 99	
		Auswertung			Strg+A	Auswertung vgl. Kapitel 4.5.3.8, S. 99	
Extras		Optionen		X	Strg+O	Option vgl. Kapitel 4.5.3.9, S. 100	
		EXCEL-Konvertierung			Strg+X	Excel-Konvertierung vgl. Kapitel 4.5.3.10, S. 103	
		Messwerte anzeigen	komplett Cursor				Messwerte anzeigen vgl. Kapitel 4.5.3.11, S. 106
		In Zwischenablage kopieren				Strg+W	In Zwischenablage kopieren vgl. Kapitel 4.5.3.12, S. 106
		Messdateien zusammenfügen				Strg+M	Messdateien zusammenfügen vgl. Kapitel 4.5.3.13, S. 107
		aktuelle Messdatei zuschneiden (Cursor)					aktuelle Messdatei zuschneiden vgl. Kapitel 4.5.3.14, S. 107
	Settings		Setting 1		X		Settings vgl. Kapitel 4.5.3.15, S. 108
		Setting 2		X			
		Setting 3		X			
		Setting 4		X			
		Setting 5		X			
		Setting 6		X			
		Setting 7		X			
		Setting 8		X			
		Setting 9		X			
		Setting 10		X			
	New Setting						
	Delete Setting						
Hilfe		Hilfe			F1		
Kommentar!						Kommentar vgl. Kapitel 4.5.3.16, S. 110	

Schaltflächen der Visualisierung

Menüs	Sym-bol	Untermenüs	Tasten-kombi-nation	Verweis
Schließen!				Beendet die Visualisierung
Extras		Konfiguration	Strg+K	Einstellung konfigurieren vgl. Kapitel 4.10.4.1, S. 139
		Einstellung laden	Strg+L	Einstellung laden vgl. Kapitel 4.10.4.3, S. 142
		Einstellung speichern	Strg+S	Einstellung speichern vgl. Kapitel 4.10.4.2, S. 141
		Einstellung rücksetzen	Strg+R	Einstellung rücksetzen vgl. Kapitel 4.10.4.4, S. 142
Anlagen		Anlagen		Anlagen-Anzeige vgl. Kapitel 4.10.4.5, S. 142

